# 電子式電力量計 取扱説明書



### ■形名一覧表

相線式電力量計の種類	単相2線式	単相3線式	三相3線式	三相4線式
普通電力量計	S1G-S17VR	S2G-S17VR	S3G-S17VR	S4G-S17VR
精密電力量計	_	_	SP3G-S17VR	SP4G-S17VR
無効電力量計	_	_	SV3G-S17VR	SV4G-S17VR

# ご使用の前に…

必ずこの取扱説明書をお読みください。

また、お読みになったあとはお手元に保存してください。

この計器を未設定で購入された場合は、必ず設定を行ってからご使用ください。

# 東光東芝メーターシステムズ株式会社

# ■■ 目次 ■■

1.	女全上	(0) =	. 汪	恴		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1
	1	運搬	ŀ.	保	管	上	の	ご	注	意									•		1
	2	使用	環	境	上	の	ご	注	意		•		•	•	•	•	•	•	•		1
	3	計器	邷	付	時	の	ご	注	意		•		•	•	•	•	•	•	•		2
	4	使用	中	の	ご	注	意		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		3
	5	使用	中	の	点	検	の	ご	注	意			•	•	•	•			•		3
	6	取外	し	時	の	ご	注	意		•	•		•	•	•	•	•	•	•		3
	7	廃棄	上	の	ご	注	意		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		3
	8	その	他	,の	ご	注	意		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		4
		免責	事	項		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		4
2.	各部の	名称	ځ	機	能		•	•	•	•	•		•	•	•	•			•		5
		計器	前	面		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		5
		計器	背	面		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		6
3.	取付方	法				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		7
		本体	を	取	付	け	る	前	に		•		•	•	•	•	•	•	•		7
		取付	方	法		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		8
4.	接続方	法				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		9
5.	端子力	バー	取	付	方	法		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	1	0
6.	設定方	法				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	1	1
7.	銘板ス	テッ	カ	_	の	貼	付		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	1	4
8.	合成変	成比	<u>.</u>	乗	率	_	覧	表											•	1	6
9.	全負荷	電力	ع	乗	率	の	関	係											•	2	2
Ο.	動作の	説明	}	•		•				•									•	2	3
1.	製品の	特徴	ځ	仕	様					•									•	2	5
2.	修理を	·依賴	įδ	れ	る	前	に													2	6

# 1. 安全上のご注意



## 注意

取扱いを誤った場合、機能の低下/誤計量となる可能性がある場合を示します。



## 危険

取扱いを誤った場合、危険な状況が発生し、感電/焼損/火災による死傷をうける可能性がある場合を示します。

## 1 運搬・保管上のご注意



## 注意

故障原因および寿命上、次のことにご注意ください。

- 強い振動、衝撃を加えないよう、運搬してください。
- 梱包箱に収めた状態で運搬、保管してください。
- 湿気、ほこり、腐食性ガスが多い場所、高温または寒暖の差が激しい場所、 振動衝撃が加わる場所での保管は避けてください。

## 2 使用環境上のご注意

本計器は屋内で使用してください。

次のような場所でのご使用は故障や寿命の低下を招きますので避けてください。



## '!∖ 注意

- 周囲温度が-10℃~+40℃の範囲を超える場所。
- 周囲湿度が、90%RH を超える場所。
- 雨水が直接あたる場所。
- ノイズ、サージを発生しやすい機器がある場所。
- 腐食性ガス、振動衝撃、強磁界、煤煙・ほこりの多い場所。

## 3 計器取付時のご注意

取扱を誤った場合、感電および焼損/火災の恐れがありますので、次の事項は必ず守ってください。

- 本製品の取付、交換作業は知識と技能を有する人が行い、絶対に通電中(活線中)は作業しないでください。
- 計器の定格(相線式、電圧、電流、周波数)を確認してください。
- 電線接続作業前に電源(電源側開閉器)を切ってください。
- 計器の取付金具の固定ねじは 1.3~1.7Nm で確実に締付けてください。 (8ページ「取付方法」参照)
- 接続は計器背面の接続ラベルまたは本説明書に記載の接続図を参考に正しく確実に行ってください。誤った結線は計器を破損するだけでなく、電力設備の事故につながる恐れもありますのでご注意ください。
  - (9ページ「接続方法」参照)
- 接続電線の太さは、計器定格に適合した範囲の電線をご使用ください。
- 接続ケーブルは、圧着端子を使用して接続してください。
  - (9ページ「接続方法」参照)
- 端子ねじは 1.3Nm~1.7Nm で確実に締付けてください。 (9ページ「接続方法」参照)
- 単相3線式計器のP2端子および三相4線式計器のP0端子は、締付け不良があると計器焼損の恐れがありますので確実に締付けてください。
- 変流器の2次側をオープンにしないでください。高電圧が発生し感電および変流器焼損の恐れがあります。
- 変圧器の2次側を短絡しないでください。変圧器焼損の恐れがあります。
- 電源(電源側開閉器)を入れる前に、接続が正しいことを確認してください。
- 接続が終わりましたら、端子カバーを取付けてください。端子カバーねじは 0.2~0.4Nm で締付けてください。(10ページ「端子カバー取付方法」 参照)

危険



## 注意

- パルス出力端子間 (C1A-C1B、C2A-C2B、D1-D2) には直接電源を接続しないでください。
- パルス出力端子には接点容量 (25ページ「パルス出力」参照)を超える 負荷を接続しないでください。
- 計器背面のNC端子には何も接続しないでください。

(NC: no connection)

## 4 使用中のご注意

通電中に端子部に触れると、感電の恐れがありますので、次の事項は必ず守ってください。



- 端子部には触れないでください。
- 通電中は端子カバーを絶対外さないでください。
- 停電時の表示は、計器に印加された電圧が約40V以下に低下した時に、 計量値以外の部分を消灯して計量値のみ表示します。したがって計量値の みが表示されている状態でも、回路に電圧が残っている場合がありますの で、接続端子や各回路に絶対に触れないでください。

## 5 使用中の点検のご注意



- 保守点検を行う場合は、電源を切ってから、知識と技能を有する人が行ってください。
- 絶縁抵抗試験、耐電圧試験での印加箇所、試験内容は下表の通りです。 パルス発信回路の接点間 (C1A と C1B、C2A と C2B との間)、コレクターと エミッター間 (D1 と D2 との間) および発信回路相互間での試験は行わな いでください。

	印加箇所	試験内容
絶縁抵抗試験	電圧回路と電流回路間 電流回路相互間 パルス発信回路と電圧・電流回路間	DC500V 印加 20MΩ以上
商用周波耐電圧	電圧回路と電流回路間 電流回路相互間	AC2000V 1分間
	パルス発信回路と電圧・電流回路間	AC500V 1分間

## 6 取外し時のご注意



## 危険

■ 取外しを行う場合は、電源を切ってから、知識と技能を有する人が行って ください。

## 7 廃棄上のご注意



## 注意

■ 廃棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。

## 8 その他のご注意

- 安全のために、計器の改造・修理等は絶対に行わないでください。改造・ 修理等を行ったことにより生じた事故について、当社は一切責任を負いま せん。
  - 取引・証明用に使用する計器は検定付でありかつ検定有効期間内のものを 使用しないと計量法違反となります。(計量法172条 六ヶ月以下の懲 役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)

検定の有効期間は検定ラベルに表示されていますので、よくご確認の上、 検定有効期間内で使用して下さい。

また、検定封印を損傷しないようご注意下さい。検定封印を損傷するとその封印は無効となり、取引・証明用に使用できなくなります。

検定の有効期間は次の取りです。



Ē	有効期間	
普通電力量計	300V以下 変成器とのみの組合わせ計器で、 一次電流120A以下 上記以外	7年
精密電力量計 無効電力量計		

※参考用にご使用いただいている計器の使用期間も有効期間を目安として ご使用ください。

## 免責事項

- 安全のために、計器の改造・修理等は絶対に行わないでください。改造・修理等を行ったことにより生じた事故について、当社は一切責任を負いません。
- 地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意 または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一 切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不可能あるいは設定の誤りから生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方、工事によって生じた損害に関して、当社は一切 責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組合せによる誤動作などから生じた損害 に関して、当社は一切責任を負いません。

### ■付属品

この計器には本体のほか、次の付属品がついています。

部 品 名	数量	備考
固定金具	2	本体に取付けています。
固定ねじ	2	同 上
銘板ステッカー	1	同梱しています。
取扱説明書	1	同 上 (本紙)
端子カバー	1	本体に取付けています

# ■各部の名称と機能 ■

### ■計器前面



#### □ 表示部 (23ページ参照)

電力量または無効電力量の計量値、負荷の状態(負荷使用状態、動作、負荷、無負荷、逆電流)を表示します。

#### ② 設定部 (11ページ参照)

変成比定数とパルス重みおよびパルス出力 を設定します。

#### ③ リセットスイッチ

計器を再起動させます。
(計量値は 00000.0 に戻すためのスイッチではありません。)
停電時にはリセットを行えません。


#### 4 銘板

計器の種類、形名、定格および組み合わせる 計器用変成器の変成比などを表示します。

#### ⑤ カバー

設定はカバーを取り外して行います。

### ■計器背面



#### 🛛 電流入力端子

電流線を接続します。 NC 端子には接続しないでください。 (締付けトルク:1.3~1.7Nm)

#### ② 電圧入力端子

電圧線を接続します。 NC 端子には接続しないでください。 (締付けトルク:1.3~1.7Nm)

#### ③ 接続図

この図に従って接続します。

#### ④ パルス出力端子

無電圧無接点パルス (半導体リレー) と オープンコレクタパルスを出力します。 (締付けトルク:1.3~1.7Nm)

#### ⑤ 固定金具取付部

固定金具を締めつけます。 (締付けトルク:1.3~1.7Nm)


# 取付方法

### ■本体を取付ける前に

検定を受けた計器は、設定および銘板記載が完了して おり、カバー封印ネジ部が封印されております。 お客様での設定変更はできませんので、次ページの取 付方法におすすみください。(封印を解いた場合、検定 無効となりますので、ご注意ください。)

1. 本体前面下部のカバー固定ネジをゆるめて、カバーを外します。


設定方法 (11ページ参照) に基づいて、設定値を算出して設定します。




3. 銘板をカバーから外します。



4. 銘板に銘板ステッカーを貼ります。(14ページ参照)




5. 銘板をカバーに戻し、本体に取付けます。



## ■取付方法

取付は本体を盤前面より挿入し、固定金具で盤面をはさみつけて行います。 固定ねじは、 $1.3\sim1.7\mathrm{Nm}$  で締め付けてください。



固定ねじ M4×16 (厚さ 8mm までの配電盤に取付可能)

# 接続方法

- 接続は、次の結線図または計器背面の結線図により正しく 行ってください。
- ・接続ケーブルは、圧着端子を使用して接続して下さい。
- ・圧着端子は、M4 ねじ用の絶縁被覆付丸形圧着端子で、幅 9mm 未満のものを使用して下さい。(図 圧着端子を参照)
- ・ねじはゆるまないように堅く締めて下さい。 ねじ締めのトルク範囲は、1.3~1.7Nmで行って下さい。





図 圧着端子

#### ●単相2線式 (VT·CT 付の場合)




無電圧無接点出力 (AC/DC 125V 150mA 以下)

無電圧無接点出力 (AC/DC 125V 150mA 以下)

オープンコレクタ出力 (DC 12V 10mA 以下)

#### ●単相2線式(CT付の場合)




無電圧無接点出力 (AC/DC 125V 150mA 以下)

無電圧無接点出力 (AC/DC 125V 150mA 以下)

オープンコレクタ出力 (DC 12V 10mA 以下)

#### ●三相3線式(VT·CT付の場合)




無電圧無接点出力 (AC/DC 125V 150mA 以下)

無電圧無接点出力 (AC/DC 125V 150mA 以下)

オープンコレクタ出力 (DC 12V 10mA 以下)

#### ●単相3線式・三相3線式(CT付の場合)




無電圧無接点出力 (AC/DC 125V 150mA 以下)


無電圧無接点出力 (AC/DC 125V 150mA 以下)

オープンコレクタ出力 (DC 12V 10mA以下)

#### ●三相4線式(VT·CT付の場合)




#### ●三相4線式 (CT 付の場合)



# 端子カバー取付方法


接続が終わりましたら、端子カバーを取り付けてください。 端子カバーねじは、0.2~0.4Nm で締め付けてください。



# 設定方法

この計器は、組み合わせる計器用変成器や受量器に合わせて、変成 比定数(合成変成比と乗率によって定める)、パルス重みおよびパル ス出力を設定して使用します。初期設定時あるいは設定変更時には、 前面のカバーを外し、設定値A、設定値B、設定値Cおよび設定値 Dを以下の手順で設定してください。

(検定付の場合、検定後に封印されるため設定変更ができません。) なお、設定は通電状態、停電状態のどちらでも行うことができ、停 電しても設定内容は消去されません。



### ■「乗率を10の整数べき倍とする場合」の手順

手順1. 乗率の決定

合成変成比・乗率一覧表(16~21ページ参照)を使用して合成変成比から乗率を決定します。

手順2. 変成比定数の計算

合成変成比と乗率を用いて、次の式で算出します。

定格電流が/5A の場合	定格電流が/1A の場合
変成比定数=合成変成比 乗 率	$g$ 成比定数= $\frac{$ 合成変成比 $}{$ 乗 $}$ 率 $\times \frac{1}{5}$

手順3. 変成比定数(設定値A・設定値B)の設定 変成比定数=設定値A×設定値B

となるように設定値Aと設定値Bを設定します。

手順4. パルス重みの設定

パルス重みは、次の式で計算されます。

パルス重み=乗率×設定値C

設定値Cは、10/1·1/1·1/10·1/100の4つの中から選択してください。

手順5. パルス出力の設定

設定値Dは、次の4つの中から選択してください。

設定値 パルス出力	D 10 <sup>n</sup> ·10 <sup>n</sup>	10°·2000	10 <sup>n</sup> ·10000	2000 • 10000
S1(C1A-C1B)端子	1pulse/10 <sup>n</sup> kWh	1pulse/10 <sup>n</sup> kWh	1pulse/10 <sup>n</sup> kWh	2000pulse/kWh
S2(C <sub>2A</sub> -C <sub>2B</sub> )端子	1pulse/10°kWh	2000pulse/kWh	10000pulse/kWh	10000pulse/kWh

- 注) 1. 10<sup>n</sup>パルスは1/乗率×設定値C pulse/kWh となります。
  - 計器固有発信定数の 2,000pulse/kWh および 10,000pulse/kWh は、定格により異なります。 (24ページ参照)
  - 3. 無効電力量計の場合、単位は kvarh になります。

#### ●設定例 普通電力量計 三相3線式 VT比 6600/110V、CT比 1200/5Aの場合


表3 (18ページ参照) から合成変成比は14400、乗率は×1000を読み取り、変成比定数を求めます。

変成比定数= 
$$\frac{-\text{合成変成比}}{\text{垂 } \text{ = }} = \frac{-14400}{1000} = 14.4$$

この場合、設定値Aを144に設定し、設定値Bを0.1に設定します。

これにより、変成比定数は14.4になります。

変成比定数=設定値A×設定値B=144×0.1=14.4



パルス重みは乗率×設定値Cですから、この場合、乗率が×1000ですので、設定値Cの設定によりパルス重みは、次の4種類から選択することができます。

設定値C	パルス重み	一次側パルス定数
10/1	10000kWh/pulse または kvarh/pulse	1pulse/10000kWh または pulse/kvarh
1/1	1000kWh/pulse または kvarh/pulse	1pulse/1000kWh または pulse/kvarh
1/10	100kWh/pulse または kvarh/pulse	1pulse/100kWh または pulse/kvarh
1/100	10kWh/pulse または kvarh/pulse	1pulse/10kWh または pulse/kvarh

#### メモ 設定値Cについて

設定値Cは、標準パルス(1/1)に対しての重みの設定です。

パルス出力は、次の4種類から選択することができます。(設定値Cで1/1を選択した場合)

設定値D パルス出力	10 <sup>n</sup> • 10 <sup>n</sup>	10 <sup>n</sup> • 2000	10 <sup>n</sup> •10000	2000 • 10000
S1(C <sub>1A</sub> -C <sub>1B</sub> )端子	1pulse/1000kWh	1pulse/1000kWh	1pulse/1000kWh	2000pulse/kWh
S2(C <sub>2A</sub> -C <sub>2B</sub> )端子	1pulse/1000kWh	2000pulse/kWh	10000pulse/kWh	10000pulse/kWh

注) 1. 無効電力量計の場合、単位は kvarh になります。

### ■ [乗率を合成変成比倍または 1/10 合成変成比倍とする場合] の手順

手順1. 変成比定数の設定

設定値Aと設定値Bを次の値に設定します。

	定格電流が	/5A の場合	定格電流が	/1A の場合
	設定値A	設定値B	設定値A	設定値B
乗率を合成変成比倍とする場合	001	1	002	0.1
乗率を 1/10 合成変成比倍とする場合	010	1	002	1

手順2. パルス重みの設定

パルス重みは、次の式で計算されます。

パルス重み=乗率×設定C

設定値Cは、10/1·1/1·1/10·1/100の4つの中から選択してください。

#### 手順3. パルス出力の設定


設定値Dは、次の4つの中から選択してください。

設定値Dパルス出力	10 <sup>n</sup> •10 <sup>n</sup>	10 <sup>n</sup> ·2000	10 <sup>n</sup> • 10000	2000 • 10000
S1(C <sub>1A</sub> -C <sub>1B</sub> )端子	1pulse/10°kWh	1pulse/10°kWh	1pulse/10 <sup>n</sup> kWh	2000pulse/kWh
S2 (C <sub>2A</sub> -C <sub>2B</sub> ) 端子	1pulse/10°kWh	2000pulse/kWh	10000pulse/kWh	10000pulse/kWh

- 注) 1.10°パルスは1/乗率×設定値C pulse/kWhとなります。
  - 計器固有発信定数の 2,000pulse/kWh および 10,000pulse/kWh は、定格により異なります。 (24ページ参照)
  - 3. 無効電力量計の場合、単位は kvarh になります。

### ●設定例 普通電力量計 三相3線式 VT比 6600/110V、CT比 200/5Aで乗率を1/10 合成変成比倍とする場合 上述のように設定値Aを010、設定値Bを1に設定しますと乗率は次の値になります。

乗率=合成変成比× 
$$\frac{1}{10} = \frac{6600}{110} \times \frac{200}{5} \times \frac{1}{10} = 240$$



したがって、パルス単位は設定値Cの設定により、次の4種類から選択することができます。

設定値C	パルス重み	一次側パルス定数
10/1	2400kWh/pulse または kvarh/pulse	1pulse/2400kWh または pulse/kvarh
1/1	240kWh/pulse または kvarh/pulse	1pulse/240kWh または pulse/kvarh
1/10	24kWh/pulse または kvarh/pulse	1pulse/24kWh または pulse/kvarh
1/100	2.4kWh/pulse または kvarh/pulse	1pulse/2.4kWh または pulse/kvarh

パルス出力は、次の4種類から選択することができます。(設定値Cで1/1を選択した場合)

設定値D パルス出力	10 <sup>n</sup> • 10 <sup>n</sup>	10 <sup>n</sup> • 2000	10 <sup>n</sup> ·10000	2000 • 10000
S1(C1A-C1B)端子	240pulse/kWh	240pulse/kWh	240pulse/kWh	2000pulse/kWh
S2(C <sub>2A</sub> -C <sub>2B</sub> )端子	240pulse/kWh	2000pulse/kWh	10000pulse/kWh	10000pulse/kWh


注)1. 無効電力量計の場合、単位は kvarh になります。

#### ■設定上のご注意

- ・通常使用する設定値(16~21 ページの表から求められる設定値)では全く問題ありませんが、特に変成比定数を 大きく設定した場合、計量値が短時間で一巡したり、出力パルスの OFF 時間が ON 時間より短くなり、正常に動 作しないことがあります。
- ・設定値Aを000に設定しないでください。000にすると、表示が全点灯します。

# 銘板ステッカーの貼付」

設定終了後、付属の銘板ステッカーを、下図に示す所定の位置に貼付けてください。また空白のステッカーは、油性インキ、ボールペン等で記入できますので、必要事項を記入の上、下図に示す所定の位置に貼付けてください。



#### <メモ>

パルス定数と1次側パルス定数の表示例を示します。

●表示例 普通電力量計 三相 3線式 VT比 6600/110V、CT比 200/5Aで、10°パルスの場合表3 (18ページ参照) から合成変成比は 2400、乗率は×100 を読み取り、 1 次側パルス定数は、乗率の逆数で 1/100 pulse/kWh となります。 パルス定数は次式より求めます。

パルス定数 
$$=$$
  $\frac{$ 合成変成比  $}{$ 乗  $}=\frac{2400}{100}=24$  pulse/kWh

●表示例 普通電力量計 三相3線式 VT比 6600/110V、CT比 200/5Aで、2000 pulse/kWh パルスの場合表3 (18ページ参照) から合成変成比は2400を読み取り、パルス定数は、設定値Dの通り2000 pulse/kWhです。1次側パルス定数は、次式より求めます。

1次側パルス定数 
$$=$$
  $\frac{ パルス定数}{ 合成変成比} = \frac{2000}{2400} = 5/6 \text{ pulse/kWh}$ 

## 電子式電力量計 銘板ステッカー

エナヨ	(電力	童計	鉛板.	ステッ	カー					
乗率										
×1/10	)	<1	×10	×10	0					
×1000	) ×10	0000	×100000	×1000	000			ĵ.		
パルス	定数(5	31) 10	n倍パル	スの場合						
1/1000000		1/10000	1/1000	1/100	1/10	1	10	100		
		B	有パルス	7の場合						
500	1000	4000/3	1500	2000	4000					
/° II. 7	完数(	32) 10	n倍パル	フの担合						
	1/100000	1/10000	1/1000	1/100	1/10	-1	10	100		
171000000	11100000				1/10		10	100		
500	1000	4000/3	有パルス	人の場合 2000	2500	4000	5000	2000/3	7500	10000
20000	50000	4000/3	1500	2000	2500	4000	5000	2000/3	7500	10000
		80K 417								
	変成器の				0.014	0.5144	4.0044		-	
0.1	0.2	0.5	1.0	3.0	0.3W 0.3W	0.5W 0.5W	1.0W			
	0,2	0,5	1,0	3.0	0.344	U.SVV	1.000			
变圧比										
110/110	220/110	440/110	1100/110	2200/110		6600/110	11000/110	22000/110	33000/110	66000/1
110/3 /110/3	220VS /110VS	154000/110 440//5 /110V/3	187000/110	2200/01/10	3300NS /110NS	6600/VS /110/VS	11000NS /110NS	22000V3 /110V3	33000VS /110VS	66000Y3 /11
77000NS /110NS	11000045 11045	1540001/3 1540001/3 110//3	187000/5 / 110//5	220000/5 110/5	2/5000//5 / 110//5	/110VS	/110NS	/110VS	/110VS	/111
17-20/20/20/20	/ 11093	/11093	/ 110%	/ 11093	/ 110NS		_		_	
变流比						***		***		
5/5 120/5	10/5	15/5	20/5	30/5	40/5	50/5 500/5	60/5	75/5 750/5	80/5	100/5
1200/5	1500/5	200/5	2500/5	3000/5	4000/5	5000/5	CVUUD	/50/5	800/5	1000/3
			2300/3	3000/3	4000/3	3000/3				
发风器	の製造N	0.	-			-		-		i
	_		_			_		_		
		~				_				l
	パルス(:									
1/1000000		1/10000	1/1000	1/100	1/10	1	10	100		
500	1000	4000/3	1500	2000	4000					
	パルス(:	S2)								
1/1000000		1/10000	1/1000	1/100	1/10	-1	10	100		
500	1000	4000/3	1500	2000	2500	4000	5000	20000/3	7500	10000
20000	50000									

# ■ 合成変成比·乗率一覧表

表1~6は、計器用変成器の一次側定格電圧と電流から求められる合成変成比と乗率を一覧表にしたものです。

#### 普通電力量計

### 表 1 単相 2 線式 110V 5A

		変圧器一次側定格電圧 (V)								<b>*</b> +	
		440	3300	6600	11000	22000	33000	66000	77000	110000	乗率
	5	4	30	60	100	200	300	600	700	1000	10
	10	8	60	120	200	400	600	1200	1400	2000	
	15	12	90	180	300	600	900	1800	2100	3000	
	20	16	120	240	400	800	1200	2400	2800	4000	
	30	24	180	360	600	1200	1800	3600	4200	6000	
	40	32	240	480	800	1600	2400	4800	5600	8000	100
	50	40	300	600	1000	2000	3000	6000	7000	10000	
	60	48	360	720	1200	2400	3600	7200	8400	12000	
変流器	75	60	450	900	1500	3000	4500	9000	10500	15000	
器一	80	64	480	960	1600	3200	4800	9600	11200	16000	
次側	100	80	600	1200	2000	4000	6000	12000	14000	20000	
次側定格電流	120	96	720	1440	2400	4800	7200	14400	16800	24000	
電法	150	120	900	1800	3000	6000	9000	18000	21000	30000	
_	200	160	1200	2400	4000	8000	12000	24000	28000	40000	
A	250	200	1500	3000	5000	10000	15000	30000	35000	50000	
<u></u>	300	240	1800	3600	6000	12000	18000	36000	42000	60000	1000
次側定格電流	400	320	2400	4800	8000	16000	24000	48000	56000	80000	
格雷	500	400	3000	6000	10000	20000	30000	60000	70000	100000	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	600	480	3600	7200	12000	24000	36000	72000	84000	120000	
は 5	750	600	4500	9000	15000	30000	45000	90000	105000	150000	
$\stackrel{\mathrm{A}}{\circ}$	800	640	4800	9600	16000	32000	48000	96000	112000	160000	
	1000	800	6000	12000	20000	40000	60000	120000	140000	200000	
	1200	960	7200	14400	24000	48000	72000	144000	168000	240000	
	1500	1200	9000	18000	30000	60000	90000	180000	210000	300000	
	2000	1600	12000	24000	40000	80000	120000	240000	280000	400000	10000
	2500	2000	15000	30000	50000	100000	150000	300000	350000	500000	10000
	3000	2400	18000	36000	60000	120000	180000	360000	420000	600000	
	4000	3200	24000	48000	80000	160000	240000	480000	560000	800000	
	5000	4000	30000	60000	100000	200000	300000	600000	700000	1000000	

注 1) 太線は JIS の標準乗率を示します。

<sup>2)</sup> 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比の値と同じです。 また、1/10 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比を10で割った値となります。

# ■合成変成比·乗率一覧表|

### 普通電力量計

表 2 単相 2 線式 100V 5A

単相 2 線式 200V 5A 単相 2 線式 240V 5A 単相 3 線式 100V 5A

三相 3 線式 200V 5A

				電 圧 (V)			
			単相2線式		単相3線式	三相3線式	乗率
		100	200	240	100	200	
	5	1	1	1	1	1	
	10	2	2	2	2	2	
	15	3	3	3	3	3	
	20	4	4	4	4	4	
	30	6	6	6	6	6	
	40	8	8	8	8	8	
	50	10	10	10	10	10	
	60	12	12	12	12	12	1
変流器	75	15	15	15	15	15	
器	80	16	16	16	16	16	
次側	100	20	20	20	20	20	
定	120	24	24	24	24	24	
定格電流	150	30	30	30	30	30	
_	200	40	40	40	40	40	
$\stackrel{\text{A}}{\bigcirc}$	250	50	50	50	50	50	
<u></u>	300	60	60	60	60	60	
火側	400	80	80	80	80	80	
一次側定格電流は	500	100	100	100	100	100	
電流	600	120	120	120	120	120	
は 5	750	150	150	150	150	150	
_A	800	160	160	160	160	160	10
	1000	200	200	200	200	200	
	1200	240	240	240	240	240	
	1500	300	300	300	300	300	
	2000	400	400	400	400	400	
	2500	500	500	500	500	500	
	3000	600	600	600	600	600	
	4000	800	800	800	800	800	100
	5000	1000	1000	1000	1000	1000	

注 1) 太線は JIS の標準乗率を示します。

<sup>2)</sup> 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比の値と同じです。 また、1/10 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比を 10 で割った値 となります。

# ■ 合成変成比·乗率一覧表 |

#### 普通電力量計

#### 表3

三相 3 線式 110V 5A 三相 4 線式 100/173V 5A 三相 4 線式 110/√3/110V 5A 三相 4 線式 240/415V 5A

			電圧	(V)		変圧	器一次側	定格電圧(	V) (二次側	定格電圧に	i 110V, 11	0/√3)		
'	\	乗率	100/173	240/415	440	3300	6600	11000	22000	33000	66000	77000	110000	乗率
	$\Delta$		100/173	240/410	440/√3	3300/√3	6600/√3	11000/√3	22000/√3	33000/√3	66000/√3	77000/√3	110000/√3	
	5		1	1	4	30	60	100	200	300	600	700	1000	10
	10		2	2	8	60	120	200	400	600	1200	1400	2000	
	15		3	3	12	90	180	300	600	900	1800	2100	3000	
	20		4	4	16	120	240	400	800	1200	2400	2800	4000	100
	30		6	6	24	180	360	600	1200	1800	3600	4200	6000	100
	40		8	8	32	240	480	800	1600	2400	4800	5600	8000	
	50		10	10	40	300	600	1000	2000	3000	6000	7000	10000	
	60		12	12	48	360	720	1200	2400	3600	7200	8400	12000	
	75	1	15	15	60	450	900	1500	3000	4500	9000	<sup>20</sup> 10500	15000	
変流器	80		16	16	64	480	960	1600	3200	4800	9600	<sup>®</sup> 11200	16000	
_	100		20	20	80	600	1200	2000	4000	6000	12000	14000	20000	
次側	120		24	24	96	720	*1440	2400	4800	7200	*14400	*16800	24000	
次側定格電流	150		30	30	120	900	1800	3000	6000	9000	18000	21000	30000	1000
	200		40	40	160	1200	2400	4000	8000	12000	24000	28000	40000	
Â	250		50	50	200	1500	3000	5000	10000	15000	30000	35000	50000	
次	300		60	60	240	1800	3600	6000	12000	18000	36000	42000	60000	
(二次側定格電流は5	400		80	80	320	2400	4800	8000	16000	24000	48000	56000	80000	
電流	500		100	100	400	3000	6000	10000	20000	30000	60000	70000	100000	
5 A	600		120	120	480	3600	7200	12000	24000	36000	72000	84000	120000	
13	750		150	150	600	4500	9000	15000	30000	45000	90000	*105000	150000	
	800		160	160	640	4800	9600	16000	32000	48000	96000	*112000	160000	
	1000	10	200	200	800	6000	12000	20000	40000	60000	120000	140000	200000	
	1200		240	240	960	7200	*14400	24000	48000	72000	*144000	*168000	240000	
	1500		300	300	1200	9000	18000	30000	60000	90000	*180000	210000	300000	10000
	2000		400	400	1600	12000	24000	40000	80000	120000	240000	280000	400000	
	2500		500	500	2000	15000	30000	50000	100000	150000	300000	350000	500000	
	3000		600	600	2400	18000	36000	60000	120000	180000	360000	420000	600000	
	4000	100	800	800	3200	24000	48000	80000	160000	240000	480000	560000	800000	
L	5000	100	1000	1000	4000	30000	60000	100000	200000	300000	600000	700000	1000000	

- 注 1) 太線は JIS の標準乗率を示します。
  - ※印部分は、設定値Bを0.1に設定してください。
  - 2) 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比の値と同じです。 また、1/10 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比を10で割った値となります。

# **■■■** 合成変成比·乗率一覧表 |

### 普通電力量計

表4 三相4線式 110/190V 5A

$\overline{}$					変圧器一	次側定格電	圧 (V) (二	.次側定格電	正は 110V	)		
		乗率	440	3300	6600	11000	22000	33000	66000	77000	110000	乗率
	5		4	30	60	100	200	300	600	700	1000	
	10		8	60	120	200	400	600	1200	1400	2000	
	15		12	90	180	300	600	900	1800	2100	3000	100
	20		16	120	240	400	800	1200	2400	2800	4000	
	30	1	24	180	360	600	1200	1800	3600	4200	6000	
	40		32	240	480	800	1600	2400	4800	5600	8000	
	50		40	300	600	1000	2000	3000	6000	7000	10000	
	60		48	360	**720	1200	2400	3600	*7200	*8400	12000	
	75		60	450	900	1500	3000	4500	9000	*10500	15000	
変流	80		*64	480	*960	1600	3200	4800	*9600	*11200	16000	
器一	100		80	600	1200	2000	4000	6000	12000	14000	20000	1000
変流器一次側定格	120		*96	<b>*</b> 720	*1440	2400	4800	*7200	*14400	*16800	24000	
上 格電	150		120	900	1800	3000	6000	9000	18000	21000	30000	
流	200		160	1200	2400	4000	8000	12000	24000	28000	40000	
Â	250	10	200	1500	3000	5000	10000	15000	30000	35000	50000	
二次	300		240	1800	3600	6000	12000	18000	36000	42000	60000	
(二次側定格電流は	400		320	2400	4800	8000	16000	24000	48000	56000	80000	
電流	500		400	3000	6000	10000	20000	30000	60000	70000	100000	
5	600		480	3600	*7200	12000	24000	36000	*72000	*84000	120000	
A	750		600	4500	9000	15000	30000	45000	90000	*105000	150000	
	800		**640	4800	*9600	16000	32000	48000	96000	*112000	160000	
	1000		800	6000	12000	20000	40000	60000	120000	140000	200000	10000
	1200		*960	*7200	<sup>®</sup> 14400	24000	48000	*72000	*144000	*168000	240000	
	1500		1200	9000	18000	30000	60000	90000	180000	210000	300000	
	2000	100	1600	12000	24000	40000	80000	120000	240000	280000	400000	
	2500		2000	15000	30000	50000	100000	150000	300000	350000	500000	
	3000		2400	18000	36000	60000	120000	180000	360000	420000	600000	
	4000		3200	24000	48000	80000	160000	240000	480000	560000	800000	100000
	5000		4000	30000	60000	100000	200000	300000	600000	700000	1000000	100000

- 注 1) 太線は JIS の標準乗率を示します。※印部分は、設定値Bを 0.1 に設定してください。
  - 2) 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比の値と同じです。

また、1/10 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比を10で割った値となります。

# ■合成変成比·乗率一覧表|

### 精密電力量計・無効電力量計

表5

三相 3 線式 110V 5A 三相 4 線式 100/173V 5A 三相 4 線式 110/√3/110V 5A 三相 4 線式 240/415V 5A

$\setminus$	電圧 (V) 変圧器一次側定格電圧 (V) (二次側定格電圧は[10V]、[10/√3])													
`	$\setminus \mid$	乗率	100/170	040/415	440	3300	6600	11000	22000	33000	66000	77000	110000	乗率
			100/173	240/415	440/√3	3300/√3	6600/√3	11000/√3	22000/√3	33000/√3	66000/√3	77000/√3	110000/√3	
	5		1	1	4	30	60	100	200	300	600	700	1000	10
	10		2	2	8	60	120	200	400	600	1200	1400	2000	
	15		3	3	12	90	180	300	600	900	1800	2100	3000	
	20		4	4	16	120	240	400	800	1200	2400	2800	4000	
	30		6	6	24	180	360	600	1200	1800	3600	4200	6000	100
	40		8	8	32	240	480	800	1600	2400	4800	5600	8000	
	50		10	10	40	300	600	1000	2000	3000	6000	7000	10000	
	60		12	12	48	360	720	1200	2400	3600	7200	8400	12000	
	75	1	15	15	60	450	900	1500	3000	4500	9000	10500	15000	
変流器	80		16	16	64	480	960	1600	3200	4800	9600	11200	16000	
_	100		20	20	80	600	1200	2000	4000	6000	12000	14000	20000	
次側定格電流	120		24	24	96	720	*1440	2400	4800	7200	*14400	*16800	24000	
产 格雷	150		30	30	120	900	1800	3000	6000	9000	18000	21000	30000	
	200		40	40	160	1200	2400	4000	8000	12000	24000	28000	40000	1000
(A)	250		50	50	200	1500	3000	5000	10000	15000	30000	35000	50000	
二次	300		60	60	240	1800	3600	6000	12000	18000	36000	42000	60000	
(二次側定格電流は5A)	400		80	80	320	2400	4800	8000	16000	24000	48000	56000	80000	
電流	500		100	100	400	3000	6000	10000	20000	30000	60000	70000	100000	
5 A	600		120	120	480	3600	7200	12000	24000	36000	72000	84000	120000	
3	750		150	150	600	4500	9000	15000	30000	45000	90000	105000	150000	
	800		160	160	640	4800	9600	16000	32000	48000	96000	112000	160000	
	1000	10	200	200	800	6000	12000	20000	40000	60000	120000	140000	200000	
	1200		240	240	960	7200	*14400	24000	48000	72000	*144000	*168000	240000	
	1500		300	300	1200	9000	18000	30000	60000	90000	180000	210000	300000	10000
	2000		400	400	1600	12000	24000	40000	80000	120000	240000	280000	400000	13000
	2500		500	500	2000	15000	30000	50000	100000	150000	300000	350000	500000	
	3000		600	600	2400	18000	36000	60000	120000	180000	360000	420000	600000	
	4000	100	800	800	3200	24000	48000	80000	160000	240000	480000	560000	800000	
	5000	100	1000	1000	4000	30000	60000	100000	200000	300000	600000	700000	1000000	

- 注 1) 太線は JIS の標準乗率を示します。
  - ※印部分は、設定値Bを0.1に設定してください。
  - 2) 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比の値と同じです。 また、1/10 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比を10で割った値となります。

# **■■■** 合成変成比·乗率一覧表 🛚

### 精密電力量計・無効電力量計

表6 三相4線式 110/190V 5A

		-10. min			変圧器一	次側定格電	圧 (V) (二	次側定格電	賃圧は [10V	)		-7. ±
	$\backslash$	乗率	440	3300	6600	11000	22000	33000	66000	77000	110000	乗率
	5		4	30	60	100	200	300	600	700	1000	
	10		8	60	120	200	400	600	1200	1400	2000	
	15		12	90	180	300	600	900	1800	2100	3000	100
	20		16	120	240	400	800	1200	2400	2800	4000	
	30	,	24	180	360	600	1200	1800	3600	4200	6000	
	40	1	32	240	480	800	1600	2400	4800	5600	8000	
	50		40	300	600	1000	2000	3000	6000	7000	10000	
	60		48	360	720	1200	2400	3600	7200	**8400	12000	
	75		60	450	900	1500	3000	4500	9000	*10500	15000	
変	80		64	480	960	1600	3200	4800	*9600	*11200	16000	
変流器一	100		80	600	1200	2000	4000	6000	12000	14000	20000	1000
次側	120		*96	720	*1440	2400	4800	7200	*14400	*16800	24000	
次側定格電流	150		120	900	1800	3000	6000	9000	18000	21000	30000	
	200		160	1200	2400	4000	8000	12000	24000	28000	40000	
Â	250		200	1500	3000	5000	10000	15000	30000	35000	50000	
(二次側定格電流は5A)	300	10	240	1800	3600	6000	12000	18000	36000	42000	60000	
定格	400		320	2400	4800	8000	16000	24000	48000	56000	80000	
電流	500		400	3000	6000	10000	20000	30000	60000	70000	100000	
5	600		480	3600	7200	12000	24000	36000	72000	*84000	120000	
ª	750		600	4500	9000	15000	30000	45000	90000	*105000	150000	
	800		640	4800	*9600	16000	32000	48000	*96000	*112000	160000	
	1000		800	6000	12000	20000	40000	60000	120000	140000	200000	10000
	1200		*960	7200	*14400	24000	48000	72000	*144000	*168000	240000	
	1500		1200	9000	18000	30000	60000	90000	180000	210000	300000	
	2000	100	1600	12000	24000	40000	80000	120000	240000	280000	400000	
	2500	100	2000	15000	30000	50000	100000	150000	300000	350000	500000	
	3000		2400	18000	36000	60000	120000	180000	360000	420000	600000	
	4000		3200	24000	48000	80000	160000	240000	480000	560000	800000	100000
	5000		4000	30000	60000	100000	200000	300000	600000	700000	1000000	200000

- 注 1) 太線は JIS の標準乗率を示します。※印部分は、設定値Bを 0.1 に設定してください。
  - 2) 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比の値と同じです。

また、1/10 合成変成比倍の場合の乗率は、表中の合成変成比を10で割った値となります。

# |全負荷電力と乗率の関係 |

合成変成比・乗率一覧表(16~21 ページ)に記載されていない一次側定格電圧・電流の場合、次の式および表か ら合成変成比と乗率を決定してください。

全 負 荷 電 力 kW·kvar									
普通電力量計	精密電力量計	無効電力量計							
S 1 G S 2 G	S P 3 G	SV3G	乗率						
S 3 G	SP4G	SV4G							
S 4 G									
100未満	120未清	120未満	-						
100以上 1,000未満	120以上 1,200未清	120以上 1,200未満	×10						
1,000以上 10,000未満	1,200以上 12,000未清	1,200以上 12,000未満	×100						
10,000以上 100,000未満	12,000以上 120,000未清	12,000以上 120,000未満	×1000						
100,000以上 1,000,000未満	120,000以上 1,200,000未清	120,000以上 1,200,000未満	×10000						
1,000,000以上は上に準ずる	1,200,000以上は上に準ずる	1,200,000以上は上に準ずる	1,000,000以上は上に準ずる						

合成変成比=VT比×CT比

(CT付の場合は、合成変成比=CT比)

全負荷電力 kW(kvar) =  $\frac{\text{a} \times \text{定格}$ 一次電圧(PT の一次電圧)×定格一次電流(CT の一次電流)


1000

注. a は次のようになります。

単相 2 線:1 単相3線:2 三相3線:√3 三相4線:3

# 動作の説明

#### ■表示部



#### □ 負荷使用状態表示

使用している負荷の大きさを全負荷に対する百分率 で約3.3%ごとに表示します

#### ② 計量単位

計量値の単位を示します。 無効電力量計は kvarh になります。

### ③ 計量値

計量値(累積値)を表示します。

停電が約 10 分間以上続くと表示が徐々に薄くなり 最終的には消えますが、復電時には停電前の値を表 示します。なお、停電補償用バッテリーは使用して いませんので、メンテナンスの必要はありません。

#### 4 停雷

計器に印加された電圧が約 40V 以下に低下した時に、計量値以外の部分が消灯して計量値のみ表示します。 したがって計量値のみが表示されている状態でも、 回路に電圧が残っている場合がありますので、接続 端子や各回路に絶対に触れないでください。

#### 5 逆電流

逆方向に団負荷の電流が流れた時点灯します。

#### ⑥ 無負荷

使用している負荷が小さく、計器が計量していない時に点灯します。普通電力量計の場合、定格電流の0.4%未満、精密電力量計の場合、定格電流の0.3%未満、無効電力量計の場合、定格電流の1.0%未満に相当する負荷の時に点灯します。

#### ② 負荷

計器が計算している時に点灯します。

普通電力量計の場合、定格電流の 0.4%以上、精密電力量計の場合、定格電流の 0.3%以上、無効電力量計の場合、定格電流の 1.0%以上に相当する負荷のときに点灯します。

微小電流でも計量動作の確認が瞬時に行えます。


#### 图 動作

計器の計量状態を点滅の間隔で示します。

# 動作の説明

### ■パルス出力

	単相2線式 単格3款 三相3線式 三相4線式							単相3線式	三相:	3 線式		三相 4	線式		
		定	格電圧(V)	100	/110	200	240	100	/110	200	$/\frac{110}{\sqrt{3}}/110$	100 /173	/110 /190	240/415	備考
		定	格電流(A)	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	
	$S_1$	10º倍	C <sub>1A</sub> -C <sub>1B</sub> (p/kWh)					A V D							Aは設定値A、Bは 設定値B、Cは設定 値Cの各値を示
	$S_2$	10°倍	$C_{2A} - C_{2B}$ (p/kWh) $C_{1A} - C_{1B}$					$\frac{A \times B}{C}$							値しの各値を示す。設定後、銘板 に記載してくだ
	$S_1$	10 <sup>n</sup> 倍	(p/kWh)												さい。
パ	$S_2$	固有	$C_{2A} - C_{2B}$ (p/kWh)	4000	4000	2000	1500	2000	2000	1000	2000	4000 /3	4000 /3	500	設定後、銘板に記載してください。
ルス定	$S_1$	10º倍	$\begin{array}{c} {\rm C_{1A}-C_{1B}} \\ {\rm (p/kWh)} \end{array}$					$\frac{A \times B}{C}$							Aは設定値A、Bは設定値B、Cは設 定値Cの各値を示す。設定後、銘 板に記載してください。
数	$S_2$	固有	$C_{2A} - C_{2B}$ (p/kWh)	20000	20000	10000	7500	10000	10000	5000	10000	20000 /3	20000 /3	2500	設定後、銘板に記載してください。
	$S_1$	固有	$C_{1A} - C_{1B}$ (p/kWh)	4000	4000	2000	1500	2000	2000	1000	2000	4000 /3	4000 /3	500	設定後、銘板に記
	$S_2$	固有	$C_{2A} - C_{2B}$ (p/kWh)	20000	20000	10000	7500	10000	10000	5000	10000	20000 /3	20000 /3	2500	載してください。
		計器定数	$D_1 - D_2$ (p/kWs)	2000	2000	1000	750	1000	1000	500	1000	2000 /3	2000 /3	250	設定後、銘板に記載してください。
,	ペレス	$C_{2i}$	Λ — C <sub>1B</sub> Λ — C <sub>2B</sub> (ms)					115^	~125						負荷に関係なく 一定。
ф			-D <sub>2</sub> (ms)	0.5	0. 455	0. 5	0. 556	0.5	0. 525	0. 577	0. 525	0.5	0.455	0. 556	全負荷時を示す。 負荷に反比例。
١,	%	10º倍	$\begin{array}{c} C_{1A} - C_{1B} \\ C_{2A} - C_{2B} \\ (s) \end{array}$	$\frac{7200\times C}{A\times B}$	$\frac{6545 \times C}{A \times B}$	$\frac{3600 \times C}{A \times B}$	$\frac{3000\times C}{A\times B}$	$\frac{3600\times C}{A\times B}$	$\frac{3779\times C}{A\times B}$	$\frac{2078 \times C}{A \times B}$	$\frac{3779\times C}{A\times B}$	$\times \frac{\text{C}}{\text{A} \times \text{B}}$	$\begin{array}{c} 2182 \\ \times \underline{C} \\ \overline{A \times B} \end{array}$	$\frac{1000 \times C}{A \times B}$	全負荷時を示す。負荷に反比例。 Aは設定値A、Bは設定値B、Cは設 定値Cの各値を示す。
,	レス	固有	$C_{1A} - C_{1B}$ $C_{2A} - C_{2B}$ (s)	1.8	1.636	1.8	2	1.8	1.890	2. 08	1.890	1.8	1. 636	2	全負荷時を示す。 負荷に反比例。
15		固有	C <sub>2A</sub> -C <sub>2B</sub> (s)	0.36	0. 327	0. 36	0. 4	0. 36	0. 378	0. 416	0. 378	0.36	0. 327	0.4	全負荷時を示す。 負荷に反比例。
		計器定数	D <sub>1</sub> -D <sub>2</sub> (ms)	1	0. 909	1	1. 11	1	1.05	1. 16	1.05	1	0. 909	1. 11	全負荷時を示す。 負荷に反比例。
	助 乍		威間隔 (s)	0.5	0. 455	0. 5	0. 556	0. 5	0. 525	0. 577	0. 525	0.5	0. 455	0. 556	全負荷時を示す。 負荷に反比例。



### ●計算例 普通電力量計 三相3線式 VT比 6600/110V、CT比 1200/5Aの場合

設定値Aおよび設定値Bは、7ページの設定例より、それぞれ 144 および 0.1 であり、設定値C を 1/100 に設定すると、 $S_i$ 、 $S_s$ 端子の  $10^\circ$ 倍パルスにおける

パルス定数は 
$$\frac{A \times B}{C} = \frac{144 \times 0.1}{\frac{1}{100}} = 1440 \text{ (p/kwh)}$$

パルス間隔は

- 注1. 停電によるパルスの消失はありません。
  - 2. 無効電力量計の場合、単位は kvarh、kvars になります。
  - 3. 定格電流が / 1 A の場合、パルス定数が 5 倍になります。 ただし、パルス幅、パルス間隔、動作は / 5 A と同じになります。

# 製品の特徴と仕様

●コンパクトサイズ ……超薄型、盤内奥行 79mm

●見やすい表示 ………大きな数字の液晶 (LCD) 表示

負荷の大きさをバーで表示

●メンテナンスフリー ……停電補償用バッテリーに代わる不揮発性メモリーを採用のため、電池交換が不要

●容易な設定 ………VT、CT の容量変更時の再設定が容易


■仕様一覧表											
種類		普通電	力量計		精密電	力量計	無効電	力量計			
相 線 式	単相2線式	単相3線式	三相3線式	三相4線式	三相3線式	三相4線式	三相3線式	三相4線式			
形 名	S1G-S17VR	S2G-S17VR	S3G-S17VR	S4G-S17VR	SP3G-S17VR	SP4G-S17VR	SV3G-S17VR	SV4G-S17VR			
定格電圧(V)	100、/110 200、240	100	/110 200	$\frac{\frac{110}{\sqrt{3}}}{100}$ , 110	/110	$\frac{\frac{110}{\sqrt{3}}}{100}$ , 110	/110	$\frac{\frac{110}{\sqrt{3}}}{100,240}$			
定格電流(A)				/5 ま	たは/1						
定格周波数(Hz)		50,	/60		50,	/60	50,	/60			
負電圧回路(VA)		P1-P2:3.0 他は 0.1		PO-P1:3.0 他は 0.1	P1-P2:3.0 他は0.1	PO-P1:3.0 他は 0.1	P1-P2:3.0 他は 0.1	PO-P1:3.0 他は 0.1			
担 電流回路(VA)				(	). 1						
乗率			10 の整数べき	倍、合成変成」	北倍または 1/1	0 合成変成比係	<u>*</u>				
表計量値			6 桁	f LCD 表示(整	数位 5 桁)000	000.0					
負荷使用状態			0~120%	6を 3.3%単位	でバー表示(I	.CD 表示)					
示その他			動作(LCD	点滅)、無負荷	f、負荷、逆電流	(LCD 点灯)					
外 形 寸 法(mm)				$74W \times 1$	45H×79D						
質 量(kg)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
取付接続方法		埋込取付背面接続									
準 拠 規 格		JIS C 1216 JIS C 1263									
絶 縁 抵 抗	20MΩ以上 (DC500V 印加)電圧回路と電流回路間、電流回路相互間、パルス発信回路と電圧・電流回路間										
商用周波数耐電圧	AC2000V 1分	AC2000V 1 分間······同上 ※ パルス発信回路と電圧・電流回路間は AC500V 1 分間									

#### 注) 1. 無効電力量計は、正相順、平衡電圧のもとでご使用ください。

#### ■パルス出力

	出 カ スイッチの種類	方 式接 点 構 成	接点容量	パルス幅
S1 (C <sub>1A</sub> -C <sub>1B</sub> )	半導体リレー	(A)	AC/DC125V	120±5ms
S2 (C <sub>2A</sub> -C <sub>2B</sub> )	十等件リレー	無電圧無接点 オン抵抗8Ω(MAX)	150mA	120±5ms
$(D_1 - D_2)$	オープンコレクター	DI D2	DC12V 10mA以下	負荷に反比例

#### ■外形寸法




### ■端子の配列


●単相 2 線式 S1G-S17VR


●単相3線式 S2G-S17VR ●三相3線式 S3G-S17VR SP3G-S17VR

SV3G-S17VR

●三相4線式 S4G-S17VR SP4G-S17VR SV4G-S17VR







計器背面の接続端子の配列を示します。 D1-D2 は試験用パルスです。 NC 端子には接続しないでください。

# ■修理を依頼される前に ■

次表は、お客さまでできる簡単な故障の見分け方とその対応方法をまとめたものです。 サービスをお申しつけになる前に御一読ください。 尚、納入品の価格には、技術者の派遣などサービスの費用は含まれていません。 お客さまご自身で修理されたり、改造したりすることは危険です。絶対にしないでください。

### ■故障の見分けかた

故障内容	分 類	原 因	点 検 · 対 策 方 法
表示がでない。	電源	電圧回路に電圧が印加されていない。	停電中であれば正常です。停電中でなければ、接 続をチェックしてください。
			接続が正常な場合お客様では修理できません。お近くの支社店にご相談ください。
計量しない。 「逆電流」表示	計量	接続(極性)を誤っている。	接続を確認してください。
計量が異常である。		接続を誤っている。	接続を確認してください。
		設定を誤っている。	設定値Aおよび設定値Bを確認してください。
出力パルスが異常である。	パルス出力	接続を誤っている。	接続を確認してください。
		設定を誤っている。	設定値A、設定値B、設定値Cおよび設定値Dを 確認してください。
「Error 1~6」を表示している。	エラー表示	設定位置が数字の中間に設定 されている。	設定位置を正常な位置に直してください。すると、 エラー表示が消え、正常の画面に戻ります。
「Error 8」を表示している。	エラー表示	設定変成比の設定限度値を超 えています。	設定変成比の設定限度値以下にし、リセットスイッチ (P.5) をボールペンの先などで1回押してください。
「Error E」を表示している。	エラー表示	内部回路の故障です。	お客様では修理できません。お近くの支社店にご 連絡ください。
全点灯表示	_	設定値Aが 000 に設定されている。	設定方法 (P.11) に従って設定値Aを正しく設定してください。

## 東光東芝メーターシステムズ株式会社 営業部

〒105-0014 東京都港区芝浦一丁目12-7 (芝一丁目ビル6F)

電話 03-6371-4359 FAX 03-6436-4924

### 電子式電力量計 取扱説明書

初 版 2009年12月 第2版 2010年10月 第3版 2011年11月

版権所有. 東光東芝メーターシステムズ株式会社. 2009 年 この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁 じます。また、この内容は予告なしに変更することがあり ますので、ご了承ください。